

HONDA
The Power of Dreams

MÄÄRÄAIKAISHUOLTO 20 000 KM VÄLEIN

MALLIT

CIVIC 4D 1.6/1.8 '06-
CIVIC 5D 1.4/1.8 '06-
CIVIC Hybrid '06-

ACCORD 2.0/2.4 '06-
ACCORD Diesel '06-

K993KK51

8.3.2010

REK. NRO: ~~330000~~

PVM: ~~8.3.2010~~

Huolto ajan tai km-lukeman mukaan, kumpi saavutetaan ensin	x 1000 km	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	TEH-
	x kuukausia	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	TY
Suoritettava huolto												
Moottoriöljy vaihto		X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
Öljynsuodatin vaihto		X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
Etu- ja takajarrut puhdistus		X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
Seisontajarrun säätö		X	T		T		T		T		T	
Ajovalojen suuntaus		X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
Pyyhkimen sulat		X	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Ilmansuodatin vaihto			V		V		V		V		V	
Sytytystulpat (Tavalliset, Accord 2.0)			V		V		V		V		V	
Sytytystulpat (Iridium)							V					
Käyttöhinnot			T		T		T		T		T	
Venttiilivälykset (Bensiini)						V					V	
Polttoainesuodatin vaihto (Bensiini)							V					
Polttoainesuodatin vedenpoisto (Diesel)		T		T		T		T		T		
Polttoainesuodatin vaihto (Diesel)			V		V		V		V		V	
Korin korroosiotarkastus		X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
Joutokäyntinopeus							S					
Jäähdytysnesteen vaihto (Bensiini)											V	
Jäähdytysnesteen vaihto (Diesel)						V			V			
Vaihteistoöljyn vaihto	MT/AMT						V					
	AT						V				V	
	CVT (IMA)		V		V		V		V		V	
TRK/IMS-järjestelmän täyttöpullon päiväys	(jos varuste)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Jarrunesteen vaihto (mukaan lukien ABS)				V			V			V		
Renkaiden ilmanpaine (myös vararengas)		X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
Raitisilmasuodatin vaihto aina, kun puhallusteho on heikentynyt tai vähintään 40 000 km välein.												
Raidetankojen päät, ohjausvaihte ja suojakumit		X	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Jousituksen osat		X	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Vetoniveltien suojakumit		X	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Jarruletkut ja -putket (mukaan lukien ABS)		X	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Kaikki nestetasot ja kunto (pakkask., vesipit.)		X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
Pakoputkisto		X	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Polttoainelinjat ja -liitokset		X	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Renkaiden kunto		X	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Koeajo (Äänet, ajettavuus, kojelaudan säätimet)		X	S	S	S	S	S	S	S	S	S	

V = Vaihto tai säätö.

S = Tarkastus, Osien vaihto, säätö tai kunnostus laskutetaan erikseen.

T = Irrotus, puhdistus, tarkastus, nesteen lisäys, säätö jne. (riippuu tarkastuskohhteesta).